


30, Dauer +  
Licht  
15, Zündung  
Instr. Bel.

30,15 und Licht sowie  
Masse von Klemmen am  
Sicherungskasten



Massepunkt

Kabel für NSL liegt schon im  
Kabelbaum bis zur Rückleuchte